

Instalação da Leitora

Atualmente, a AC DOCCLLOUD RFB comercializa dois modelos de leitoras: Gemalto e SCR

Gemalto

Esta leitora funciona no formato Plug And Play para os sistemas operacionais, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. Este tipo de instalação não necessita o download do driver da leitora, pois ao conectá-la na porta USB, o computador irá reconhecer e iniciar a instalação.

Sistemas operacionais com versões anteriores às mencionadas acima, deverão obrigatoriamente instalar o driver da leitora. E, se você possui entre o Windows XP ao Windows 8, também tem a alternativa de baixar o driver, caso não opte pelo Plug And Play.

Link para o Download do driver:

<http://www.acdoccloud.com.br/solucoes-ac-doccloud/midias/>